

サンパール荒川 小ホール 舞台備品リスト

舞台	間口	4間	迫	間口	11m
	奥行き	2間		奥行き	2m
	高さ	2間		高さ	0～1m
	舞台高	1m			

吊看板	H90cm×W360cm、480cm、540cm、660cm
外看板	縦6尺(180cm)×横2尺(60cm)
区・国旗	W100cm×H71cm(布)
地下駐車場	高さ 2.1m

客席最大席数 300席

基本セッティング別紙あり

名称	型番など	個数	備考欄	名称	型番など	個数	備考欄	名称	型番など	個数	備考欄	
ヤマハセミコン	S-700E	1台		花台	D600×W600×H760	2台		椅子	客席椅子 白色	314脚	座面高42cm ロビー兼	
ピアノ椅子	背付き	2脚		演台	D600×W1200×H980	1台			折りたたみ椅子 水色	38脚	座面高42cm 楽屋兼	
足台	ペダル付	1台	高さ調整不可	司会台	D350×W500×H1100	1台		机	長机 前垂れなし	79台		
譜面台	折りたたみ	8本	スタンド骨組み	所作台	3×9 (11枚)	一式	迫舞台高使用		D450×W1800×H600			
		3本	全骨組み	平台	3×4	1枚			長机 前垂れあり	6台	楽屋4台、ロビー2台	
					3×6	4枚			D600×W1800×H700			
プロジェクター	EPSON EB-1975w	1台	移動可能		3×9	2枚			短机 前垂れなし	2台	舞台袖	
	5000ルーメン			木台	3寸角	12個			D600×W1200×H700			
	NEC NP-PX750U	1台	固定	箱馬	1尺×1尺×6寸	1個		パネル	三つ折り	10台	キャスター付	
	7500ルーメン				1尺1寸×1尺×6寸	1個			W1810×H1950			
OHP	EIKI OHP-5750	1台	575w		3尺×1尺×6寸	8個			穴あき	10台	組立式	
DVDプレーヤー	Pioneer BDP-3140-K	1台	HDMI接続	毛氈	4間×1間	2枚			W1200×H1880		縦、横使用可	
	DVD・BD対応				2間×1間	4枚		かけ段	2段	2台		
プロジェクター台	D520×W530	1台	高さ可変形	座布団	高座用 紫	1枚			D600×W600×H420			
	×H900～1100				長座布団 朱色	4枚	1間		4段	2台	キャスター付き	
スクリーン	舞台 H2.7m×W5.4m	1式	電動巻取式	屏風	金 8尺	一双	6曲		D1230×W1100×H900		手すり脱着可	
	迫 H2.28m×W3.4m	1式	電動巻取式		鳥の子 7尺	一双	6曲		ベース	一辺30cm	5台	支柱内径3.7cm
	移動 H2.1m×W2.1m	1台	三脚足	めくり	W300×H1200	1台			ハンガー	L187cm	2本	クローク内
				ホワイトボード	H90×W180 (面)	2台	1台は裏黒板		ラック	W120cm×H160cm	4台	移動用

更新日：2023/08/18

荒川区民会館 1975年(昭和50年)3月27日オープン