

# サンパール荒川 小ホール 照明基本図面


↑ 楽屋 ↑

UH #77,59,22,40(W)

①,②,③,④

LH #77,59,22

①,②,③



綱元

下FC  
①②③

上FC  
①②③

迫り

- ・サス、フロア回路ともに20C型です。
  - ・客席ボタン電動、その他ボタン手引きです。
  - ・上下FC①②③を使用する場合、迫りの絨毯をはがす必要があります。
- ※サス回路、パッチ等、すべて現状復帰となります。

## 効果室

700Wクセノンピン×2  
(ドウサカッターなし)

ユニット室 : DMX IN × 1

調光室窓～客席フロア 約4m  
客席後方～舞台大臣 30m以上

## 調光卓

松村電機 F105 II  
プリセットフェーダー 60本 × 2段  
サブフェーダー 20本 × 50ページ  
記憶シーン 1000シーン  
チェイス 50パターン99ステップ  
外部記憶 FDD (COMOS, JASCI I)